

Candi Cha

Choreograaf : Gary Lafferty
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner / Intermediate
Tellen : 32
Info : 114 Bpm
Muziek : "Young Hearts Run Free" by Candi Station
Bron :

R Kick Ball Change, Step Fwd, Touch/Clap, L Shuffle Back, Rock Step

1 RV kick voor
& RV sluit
2 LV stap iets voor
3 RV stap voor
4 LV tik naast, klap
5 LV stap achter
& RV sluit
6 LV stap achter
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

Step R, Touch/Click, Step L, Touch/Click, Walk Around (Your Handbag)

1 RV stap opzij
2 LV tik schuin L voor, knip vingers
3 LV zet neer
4 RV tik schuin R voor, knip vingers
5 RV $\frac{1}{4}$ rechtsom, stap voor
6 RV $\frac{1}{4}$ rechtsom, stap voor
7 RV $\frac{1}{4}$ rechtsom, stap voor
8 RV $\frac{1}{4}$ rechtsom, stap voor

Begin opnieuw

Skate R, Skate L, R Diag. Shuffle, Cross Rock, Rec., L Side Shuffle

1 RV skate voor
2 LV skate voor
3 RV stap schuin voor
& LV sluit
4 RV stap schuin voor
5 LV rock gekruist voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV sluit
8 LV stap opzij

Cross Rock, Rec, $\frac{1}{4}$ Turn Shuffle Fwd, Rock Fwd, Rec, L Coaster

1 RV rock gekruist voor
2 LV gewicht terug
3 RV $\frac{1}{4}$ draai rechtsom, stap voor
& LV sluit
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV sluit
8 LV stap voor